

リュックにもなる
3WAYレッスンバッグ

リュックにもなる3WAYレッスンバッグ 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。また、お読みになった後も、大切に保管してください。



① 手持ちで



注意

面ファスナーをとじて、この部分が肩にあたらないよう上向きにして使用してください。

② ショルダーとして



脇のループに通してからDカンに留めてください。

③ リュックとして


ショルダーをこの部分に通してリュックとして使用します。



ファスナー部分は使い方パターン・Cで閉めてください。


注意

リュックとして使用する時は必ず持ち手部分はポケット部分に折り込んでください。




◎ 上部ファスナー部分の使い方パターン

A) フラップを使わず開けた状態で使用




・ファスナーを閉めずにトートバッグのように使うことができます。

B) フラップのファスナー使用




・嵩張るものを入れてもフラップを使ってフタができます。

C) バッグ本体のファスナー同士を使用



・上を狭く止められます。
・コンパクトにしたい時
・リュックとして使いたい時



注意

ファスナー取り扱いについて

- ・ファスナーは必ず引手を持って最後まで完全に開閉してください。無理な力がかかるとファスナー破損の原因になります。
- ・荷物の出し入れの際は、ファスナーを完全に開けた状態で行ってください。